




TIMBERLINE

— 850/1300 —

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



Διαβάστε το σύνολο του παρόντος εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της συσκευής που λειτουργεί με πέλλετ. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση υλικών ζημιών, τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου. Επικοινωνήστε με την τοπική πολεοδομία ή πυροσβεστική υπηρεσία για πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις επιθεώρησης της εγκατάστασης στην περιοχή σας.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΟΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΖΕΣΤΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΕΝΩ Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΥΤΗ.

Μην αφήνετε ποτέ την ψησταριά χωρίς επίτηρηση όταν υπάρχουν μικρά παιδιά.

Μη μετακινείτε ποτέ την ψησταριά όταν λειτουργεί.

Αφήστε την ψησταριά να κρυώσει πλήρως πριν τη μετακινήσετε ή πριν επιχειρήσετε να τη μεταφέρετε.

TFB85WLE/WLEC
TFB01WLE/WLEC

TRAEGER PELLET GRILLS LLC
12153 WILMINGTON AVE
SALT LAKE CITY, UT 84106



TRAEGERGRILLS.COM

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κατά τη λειτουργία αυτής της ψησταριάς κάτω από εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται σε θέση ψηλά, απαιτείται ΕΛΑΧΙΣΤΗ απόσταση 102 cm.
- Κατά τη λειτουργία αυτής της ψησταριάς, διατηρείτε ΕΛΑΧΙΣΤΗ απόσταση 45,7 cm μεταξύ της ψησταριάς και εύφλεκτων υλικών.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ 1 (ΠΟΔΙΑ)

- A** Μπουλόνι: 5/16"-18 x 3,6" (8 τμχ.)
- B** Ροδέλα: 5/16" (16 τμχ.)
- Γ** Ελατηριωτή ροδέλα: 5/16" (8 τμχ.)
- Δ** Εξαγωνικό παξιμάδι: 5/16"-18 (8 τμχ.)

ΒΗΜΑ 2 (ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΟΔΙΩΝ)

- E** Μπουλόνι: 1/4"-20 x 0,6" (8 τμχ.)

ΒΗΜΑ 3 (ΠΛΑΪΝΟ ΡΑΦΙ)

- ΣΤ** Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα: 1/4"-20 x 0,6" (4 τμχ.)
- Z** Ροδέλα από ανοξείδωτο χάλυβα: 1/4" (4 τμχ.)

ΒΗΜΑ 4 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΡΑΦΙ)


- ΣΤ** Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα: 1/4"-20 x 0,6" (6 τμχ.)
- Z** Ροδέλα από ανοξείδωτο χάλυβα: 1/4" (6 τμχ.)

ΒΗΜΑ 5 (ΛΑΒΗ)

- H** Μπουλόνι: 1/4"-20 x 1,5" (2 τμχ.)
- Z** Ροδέλα: 1/4" (2 τμχ.)
- I** Θερμομόνωση (2 τμχ.)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Εξαγωνικό κλειδί (1 τμχ.)



Κλειδί (2 τμχ.)


Κατσαβίδι (1 τμχ.)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (δεν περιλαμβάνονται)

Κόφτης ή ψαλίδι


Προαιρετικός εξοπλισμός:

Συσκευασία 6 τμχ.



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί που φαίνονται είναι μόνο για αναφορά στο διάγραμμα. Τα πραγματικά εξαρτήματα μπορεί να έχουν διαφορετικές ετικέτες.



*Παρουσιάζεται το μοντέλο TFB85WLE

ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Λαβή καπακιού ψησταριάς
2	Σώμα και καπάκι ψησταριάς
3 4	Τροχοί παντός εδάφους
5 6	Πόδια με τροχούς ασφάλισης
7	Στηρίγματα ποδιών
8	Πλαϊνό ράφι
9	Σύστημα διαχείρισης λίπους
10	Καλώδιο τροφοδοσίας
11	Αισθητήρας κρέατος

ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
12	Κεραία Wi-Fi
13	Μπροστινό ράφι
14	Επιφάνεια κοπής
15	Διάφραγμα θερμότητας
16	Δίσκος για λίπη
17	Κάτω σχάρα ψησίματος
18	Μεσαία σχάρα ψησίματος
19	Πάνω σχάρα ψησίματος
20	Σύστημα χοάνης πέλλετ

ΠΑΡΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ. ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ TRAEGER



ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ TRAEGER APP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ APP. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΛΗΨΗ ΤΟΥ TRAEGER APP Ή ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.TRAEGERGRILLS.COM/APP ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ





Το ψήσιμο με την ψησταριά Traeger είναι πιο διασκεδαστικό με φίλους! (Θα χρειαστείτε πράγματι δύο άτομα για την ανύψωση της ψησταριάς.)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να συναρμολογήσετε την ψησταριά σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια, καθώς θα χρειαστεί να την τοποθετήσετε στην πλάτη της κατά τη συναρμολόγηση.





ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το υλικό συσκευασίας για να στηρίξετε την ψησταριά και να συνδέσετε πιο εύκολα τα πόδια.





1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ




2





ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ





3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ WI-FI, ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΡΑΦΙ






ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.




4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΡΑΦΙ







5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε όλα τα υπολειπόμενα υλικά συσκευασίας από τα εξαρτήματα της ψησταριάς, το κύριο σώμα της ψησταριάς και τη χοάνη πέλλετ.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το προστατευτικό πλαστικό φιλμ από τον πίνακα ελέγχου πριν από τη χρήση.

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ TRAEGER!



Για τις οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.